



MANUAL DE INSTRUCCIONES

JARRA ELÉCTRICA



MODELO: SL-CE1510

www.smartlife.com.uy

Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay
RUT N° 216175440017

PRECAUCIONES IMPORTANTES


1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Antes de conectar la jarra a la red eléctrica, verifique que la potencia indicada en el aparato (en la base de la jarra) se corresponda con la de su hogar. Si ese no fuera el caso, contacte a su proveedor y no use la jarra.
3. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mesada ni que toque una superficie caliente.
4. No la coloque sobre ni cerca de un calentador a gas o eléctrico caliente o dentro de un horno caliente.
5. No haga funcionar el aparato en vacío para evitar dañar los elementos térmicos.
6. Cerciórese de que la jarra se use apoyándola sobre una superficie firme y plana, fuera del alcance de niños, lo que evitará que la jarra pueda volcarse, evitando así la posibilidad de daño o lesión.
7. Como precaución contra incendios, choque eléctrico o lesión personal, no sumerja el cable, los contactos eléctricos ni la jarra en agua u otros líquidos.
8. Cuando el agua esté hirviendo, o justo después de haber hervido, evite el contacto con el vapor del pico.
9. Cuide siempre de verter el agua hirviendo despacio y cuidadosamente, sin inclinar la jarra demasiado rápido.
10. Tenga cuidado al rellenar la jarra estando caliente.
11. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con insuficiente experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan sido instruidas respecto del uso de electrodomésticos por algún responsable de su seguridad.
12. Se deberá supervisar a los niños para cerciorarse de que no jueguen con el aparato.
13. No toque la superficie caliente. Utilice el mango o el botón.
14. La base eléctrica no puede ser usada para otro fin que aquel para el cual fue diseñada.
15. Se deberá ejercer extremo cuidado al manipular un aparato que contenga agua caliente.
16. El aparato no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
17. La jarra es solo para uso doméstico. No debe utilizarse en exteriores.
18. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato podría resultar en incendio, choque eléctrico o lesión personal.
19. Desenchufe la jarra del tomacorriente cuando no se encuentre en uso, y antes de su limpieza. Permita que la jarra se enfríe antes de montarle o retirarle piezas, y antes de limpiarla.
20. Para desconectarla, ponga todos los controles en "off" y luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
21. Si el cable estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por un agente de servicio autorizado

o por un técnico igualmente calificado, con el fin de prevenir un accidente.

22. No opere el aparato para otros fines que los propios del aparato.
23. La jarra solo se puede usar con la base suministrada.
24. Si la jarra se llena en exceso, podría suceder que el agua hirviendo se desborde.
25. Cerciórese siempre de que la tapa esté cerrada y no la abra mientras el agua esté hirviendo. Puede sufrir quemaduras si retira la tapa durante los ciclos del proceso.
26. Este aparato está diseñado para ser usado en hogares y similares aplicaciones, tales como:
 - a. Áreas de cocina del personal en comercios, oficinas y otros entornos laborales.
 - b. Fincas rurales;
 - c. Por clientes de hoteles, moteles y otros tipos similares de entornos residenciales;
 - d. Casas de pensión y similares.
27. Conserve estas instrucciones.

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de los 8 años de edad siempre que hubieran recibido supervisión o instrucción respecto del uso del aparato de manera segura y entendido los peligros involucrados. La limpieza y mantenimiento del aparato no deberán ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

CONOZCA SU JARRA ELÉCTRICA



ANTES DE USAR SU JARRA

Si va a usar la jarra por primera vez, se recomienda que la lave antes de usar, hirviendo agua una vez llena a capacidad máxima y tirando luego esta carga. Pase un paño húmedo a la superficie.

NOTA: *La capacidad máxima de la jarra es de 1.5L.*

USO DE SU JARRA ELÉCTRICA

1. Coloque la unidad sobre una superficie plana.
2. Para llenar la jarra, retírela de la base eléctrica y abra la tapa presionando el **botón de accionamiento de la tapa**, llene con la cantidad deseada de agua y vuelva a cerrar la tapa. Alternativamente, la jarra puede llenarse por el pico. El nivel de agua no deberá exceder la marca de nivel MAX ni estar por debajo del nivel MIN. Demasiada poca agua hará que la jarra se apague antes de haber hervido el agua.

NOTA: *No llene con agua por sobre el nivel máximo, porque el agua podría desbordarse por el pico al hervir. Cerciórese de que la tapa esté firmemente en su lugar antes de enchufarla.*

3. Posicione la jarra sobre la base eléctrica.
4. Conecte el enchufe a un tomacorriente. Presione el **interruptor On/Off**, y el indicador se iluminará. La caldera comenzará entonces a hervir el agua, y una vez haya quedado hervida, el **interruptor On/Off** se apagará automáticamente. Usted puede cortar la corriente en cualquier momento durante el proceso de hervido levantando el **interruptor On/Off**. Si usted quiere hervir el agua nuevamente, solo necesita hundir de nuevo el **interruptor On/Off** directamente para reiniciar la jarra.

NOTA: *Cerciórese de que el interruptor On/Off esté libre de obstrucciones y de que la tapa esté cerrada firmemente, ya que la jarra no se apagará si el interruptor está obstruido o si la tapa se abre.*

5. Retire la jarra de la base eléctrica y vierta el agua.

NOTA: *Tenga cuidado al verter el agua de su jarra, ya que el agua hirviendo puede causar quemaduras; además, no abra la tapa mientras el agua de la jarra esté caliente.*

6. La jarra no volverá a funcionar hasta que se presione nuevamente el **interruptor On/Off**. La jarra se puede guardar sobre la base eléctrica cuando no esté en uso.

NOTA: *Siempre desconecte la alimentación eléctrica cuando el aparato no esté en uso.*

SEGURO CONTRA HERVIDO EN SECO

Si accidentalmente usted hace funcionar la jarra sin agua, el seguro contra el hervido en seco automáticamente desconectará la alimentación eléctrica. Si esto ocurriera, permita que la caldera se enfríe antes de llenarla con agua fría para volver a hervir.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siempre desconecte el aparato del tomacorriente y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo.

1. Nunca sumerja la jarra, el cable o la base eléctrica en agua, ni permita que estas partes se humedezcan.
2. Limpie el exterior de la jarra pasándole un paño húmedo, nunca use un limpiador tóxico.
3. Recuerde limpiar el filtro a intervalos. Para facilitar la limpieza, desmonte el filtro y vuelva a ponerlo tras la limpieza.

ADVERTENCIA: No use limpiadores químicos, de acero, madera o abrasivos para limpiar el exterior de la jarra, para evitar la pérdida de brillo.

4. Cuando el aparato no esté en uso, el cable puede guardarse al pie del mismo.
5. Cuando el aparato no esté siendo usado o esté guardado, puede enrollarse el cable al pie de la jarra.


ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES

Ud. deberá eliminar periódicamente el sarro de su jarra, ya que los residuos minerales del agua de canilla pueden formar sarro al fondo del interior de la jarra y afectar la eficiencia del funcionamiento. Ud. puede usar los productos comerciales disponibles para eliminar el sarro y seguir las instrucciones en el envase de los mismos. Alternativamente, usted puede seguir las instrucciones siguientes usando vinagre blanco.

1. Llene la jarra con 3 tazas de vinagre blanco y agregue agua suficiente como para cubrir el fondo de la jarra completamente. Deje esta solución en la jarra durante toda la noche.
2. Descarte esta mezcla y llene la jarra con agua limpia, hiérvala y luego descarte el agua. Repita varias veces hasta que el olor del vinagre haya desaparecido por completo. Las manchas que puedan haber quedado en el pico pueden eliminarse frotando con un trapo húmedo.

Producto fabricado en China.

DESCARTE ECOLÓGICO



¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!
Respete las normas locales: entregue los equipos eléctricos que ya no funcionen al centro pertinente de disposición de residuos.